



## Bruksanvisning

Art.nr: 503133 Lysande Sköldpadda



Mått: 30x20cm

Produkten drivs med 3x AAA batterier (ingår ej)

Vid batteribyte, se till att polariteten är rätt som markerad i batteriluckan, ta bort de förbrukade batterierna och avyttra ansvarsfullt.

Batterier får endast bytas av vuxna.

Endast batterier av samma typ ska användas.

Blanda inte nya och gamla batterier, byt alltid alla batterier samtidigt.

Blanda inte uppladdningsbara och icke-uppladdningsbara batterier.

Låt aldrig batterierna komma i kontakt med vätskor.

Alla batterier ska tas bort från produkten under långa perioder av lagring.

### Användning:

Sköldpaddan projicerar stjärnor i rummet på väggar och tak. För bästa effekt placeras sköldpaddan på plan yta i ett mörkt rum, ungefär 1-2 meter från taket (t.ex. nattduksbord)

Huvud av/på-knappen är placerad intill batteriluckan på undersidan av sköldpaddan. Sätt omkopplaren på "on" före användning (sätt på "off" under långa perioder av icke-användning).

Tryck på knappen längst till vänster på sköldpaddans skal för att starta projiceringen. Med hjälp av de andra tre knapparna bredvid har du möjlighet att välja färg - blå, grön eller gul. Om du däremot trycker 2 gånger på on/off knappen byter sköldpaddan färg själv.

Sköldpaddan är utrustad med en sovtimer, ljuset släcks automatiskt efter 45 minuter. Dessutom utrustad med LED lampor som förlänger batteriets livslängd.

När projiceringen blir svag eller börjar blinka är det dags att byta batterier.

Endast för inomhusbruk!



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL