

# Bruksanvisning till Interaktiv LED ljuskälla

Artikelnummer: 503707



## Förberedelser

Börja med att packa upp paketet och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

## Innehåll

En ljuskälla består av följande delar:

- 1 ljuskälla
- 1 strömadapter 12V

## Montering

Nedan följer bild- och textinstruktioner för montering av ljuskällan.



Strömadaptern sätts i uttaget 12V DC.

Med hjälp av reglaget i mitten ställer man in hastigheten av färghjulet som sitter i ljuskällan och styr fibersvansens glittereffekt.



Fibersvansen sätts i på framsidan och fixeras med hjälp av skruven, se bild.

Med hjälp av en trådlös styrenhet och mottagare (art 503135+503359, ingår ej) kan man byta färg på ljuskällan manuellt och även stänga av och sätta på den glittrande ljuseffekten. Den valda färgen lyser i ungefär 10 minuter innan ljuskällan återgår till automatisk färgskiftning igen.

Använder man inte styrenheten skiftar ljuskällan färg automatiskt.

## Övrigt

### Tillbehör

Trådlös styrenhet

Mottagare för trådlös styrning

### Artnr

503135

503359

## Miljö

### När produkten är uttjänt

Ljuskällan innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.



## Tekniska data

Storlek: L:15 cm B:10 cm H:7 cm



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870  
[www.komikapp.se](http://www.komikapp.se)