

Bruksanvisning

Produktfakta

Artikelnummer: 504793

Modell: Ljusregn

Mått: 1000x1500 mm

Vikt: Ca 20 kg

Material: Motivlackad spånplatta med förborrade hål.
Kedjor och brickor i metall för montering.

Exempelbild



Användningsområden

Som sinnestimulerande ljuseffekt med möjlighet till interaktivitet. Taktill och visuellt stimulans.

Så använder du Ljusregn

Fästet monteras i taket. Möjliga placeringar är ovanför en sitt- eller liggmöbel alternativt placeras den mitt i rummet och utgör då en central ljuskälla för rummet. Beroende på vilken upplevelse man skall få kan man välja olika längder på fiberoptiken (säljes separat).

Rengöring

Avtorkning kan ske med mjuk torr dammduk eller dammsugning. Kemikalier eller vatten får **ej** användas.

Säkerhets och varningsinformation

För alla våra sinnestimulerande produkter rekommenderas att användare inte lämnas ensamma med produkten då man vanligen behöver stöd under användandet samt för att undvika säkerhetsrisker. Slutgiltig bedömning för lämpligheten i att använda produkten görs av stödperson. Användning av våra produkter skall alltid ske under uppsikt av ansvarig vuxen.

Montering skall ske av fackman för att säkerställa rätt infästning.

Montering

Montering skall ske i bärande struktur såsom betong eller lämpliga bärande reglar som klarar punktbelastning av produkten samt belastning som kan uppstå om användaren drar kraftig i fiberoptiken.

Säkerställ att det finns ett strömutfäst i taket nära den placering du väljer.

1. Montera kedjorna och fästdetaljerna på träplattan. Trä bult genom de fyra stora hålen i träplattan och fäst med bricka och mutter på undersidan.
2. Lägg fibersvansen mitt på träplattans ovansida. Enklast görs detta moment innan fästet monteras i taket. Trä nu fibertrådarna genom de förborrade hålen. Börja från mitten av träplattan och börja använda de trådar som sitter i mitten av fibersvansen. Jobba dig utåt tills alla trådar är genomförda.
3. Skruva fast fibersvansen i ljuskällan som säljes separat. Ljuskällan kan ligga löst ovanpå träplattan förutsatt att den är fastkruvad i fibersvansen och därmed säkerställer att den ligger kvar.
4. När ljuskällan och fibersvansen är på plats kan träplattan fästas i de hängande kedjorna.
- 5.

Passande Tillbehör

Det finns flera olika tillbehör som kan användas tillsammans med Ljusregn.

- Fiberoptiksvansar i olika utföranden och längder
- Ljuskälla
- Trådlösa kontroller av olika slag för att möjliggöra interaktivitet.

Gå in på vår hemsida för att hitta inspiration.