

Bruksanvisning till Interaktiv LED ljuskälla

Artikelnummer: 504814



Förberedelser

Börja med att packa upp paketet och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

Innehåll

En ljuskälla består av följande delar:

- 1 ljuskälla
- 1 strömadapter

Montering

1. Tänk på följande när du väljer platsen för din ljuskälla:

- Tillgång till en kontakt
- Ljuskällan ska installeras utom räckhåll för kunder
- Ljuskällan ska användas i torra miljöer
- Om du använder en hylla eller konsol, kontrollera att dessa kan hålla vikten av produkten.
- Fiberoptiska produkter är mest visuellt effektiva i en mörk miljö, inte i allt för ljusa förhållanden.

2. Skjut in toppen av din fiberoptik i hålet på ljuskällan.

3. Dra åt skruven på toppen av enheten för att fästa fiberoptiken i enheten.

Observera: om du tar bort kåpan från ljuskällan måste du först ta bort den skruv från toppen som håller in fiberoptiken.

4. Anslut strömkabeln. Om passformen inte verkar tajt, "vicka" ledningen in i ljuset källa, samtidigt som du trycker på.

5. Använd ON/OFF-vippströmbrytaren på baksidan av ljuskällan.

Övrigt

Tillbehör

Trådlös styrenhet

Artnr

504815

Miljö

När produkten är uttjänt

Ljuskällan innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.



Tekniska data

Storlek: 18 x 8 x 5cm

Vikt: 470g



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870

www.komikapp.se



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se