

För att byta mellan de 3 olika funktionerna tryck "Mode" till önskat funktion:

English

klocka, timer eller alarm

Ställa in klockan

- 1) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge.
- 2) Tryck -/+ för att ställa in timmen.
- 3) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.
- 4) Upprepa steg 2+3 för inställning av min./sek./ 12 eller 24 timmars klocka/AM-PM.
- 5) Tryck 'SET' för att bekräfta inställningarna.

Ställa in timern (antingen 1h timer (original) eller 0-99 timmar (anpassat))

- 1) Tryck 'MODE' för val av timer.
- 2) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder. Visaren börjar blinka för att indikera ändringsläge.
- 3) Tryck 'MODE' 2 ggr för att välja timer:
 - denna symbolen indikerar att 1h timer är inställd.
 - denna symbolen indikerar att 0-99h timer är inställd.

För att välja mellan dessa 2 timer varianter tryck + eller - när symbolen blinkar.








- 4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.
 - 5) Upprepa steg 2 för att ställa in resterande timer-funktioner så som tid, val av larm och upprepning av timer (se teckenförklaring nedan)
- T.ex.: vill man ha både vibrerande larm och ljudsignal när timern är slut ska båda dessa aktiveras och följande symboler visas på displayen när inlägningen är klar:

- 6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna.
- 7) Tryck 'START/STOP' för på-och avstängning av timern.

Ställa in alarm

- 1) Tryck 'MODE' tills displayen visar det som liknar en väckarklocka för val av alarm.
- 2) Tryck 'SET' och håll i 3 sekunder.
- 3) Tryck -/+ för att ställa in timmen.
- 4) Tryck 'NEXT' för att bekräfta inställningen.
- 5) Upprepa steg 3+4 för inställning av min./sek./ AM-PM/ljudalarm/vibrerande alarm/ljud- och vibrerande alarm/inget alarm/upprepning.
- 6) Tryck 'SET' för att lämna inställningarna

Teckenförklaring

-  Bakgrundsbelysning
-  Alarm aktiverat
-  Ljudalarm aktiverat
-  Vibrationsalarm aktiverat
-  Upprepar
-  Original Timer (1h timer) aktiverat
-  Anpassat Timer (0-99h timer) aktiverat

Setting clock

- 1) Press 'SET' and hold for 3 seconds. The pointer will blink to indicate that settings can be made
- 2) Press -/+ to set the hour.
- 3) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 4) Repeat steps 2) and 3) to set minutes/seconds/ 12 or 24-hrs clock/AM-PM.
- 5) Press 'SET' to exit set-mode.

Setting Timer: original (1hour timer) or custom (0-99h timer)

- 1) Press 'MODE' to select Timer mode.
- 2) Press 'SET' and hold for 3 seconds. The pointer will blink to indicate that settings can be made
- 3) Press 'MODE' twice for choice of timer:
 - this symbol indicates that 1h timer is set.
 - this symbol indicates that 0-99h timer is set.

In order to choose between the 2 options press + or - when the symbol is blinking.








- 4) Press 'NEXT' to confirm setting.
 - 5) Repeat step 2 in order to make all other settings like requested time, choice of alarm and repetition of timer (see legend below)
- E.g.: if you want to set both vibrating and audible alert both must be activated and the following symbols must show on the display once setting is completed:

- 6) Press 'SET' to exit set-mode.
- 7) Press 'START/STOP' to start and/or stop the Timer.

Setting alarm

- 1) Press 2x 'MODE' to select the alarm mode.
- 2) Press 'SET' and hold for 3 seconds.
- 3) Press -/+ to set the hour.
- 4) Press 'NEXT' to confirm setting.
- 5) Repeat steps 3) and 4) to set minutes/seconds/ AM-PM/audible alert/vibrate alert/audible alert & vibrate alert/no alert/repeat option.
- 6) Press 'SET' to exit set-mode.

Legend

-  backlight
-  alarm is set
-  audible alert is set
-  vibrate alert is set
-  repeat
-  original timer (1h timer) is set
-  custom timer (0-99h timer) is set

Batteri & Felsökning/ Battery 

Batteri: Typ CR2032. Ska ersättas vid första tecken på låg effekt (t ex. inget ljus eller svag display). För att garantera att klockan förbli fuktålig rekommenderas att batteribyte utförs av juvelerare/guldsmed.

Battery: type CR2032. To be replaced at first sign of low power (i.e. no light or dim display). Jeweler/watch specialist recommended to ensure the water-resistant seal is properly aligned.

Garanti / Warranty

Garanti: 1 år garanti gällande fabriks-och materialfel (gäller ej batterier)

Warranty: 1 year warranty covering manufacturing / material defects. Battery not covered.

Skötselråd/Care instructions

Klockan kan sköljas av i vatten. OBS! tryck inte på några av knapparna när uret är under vatten.

The watch can be rinsed under water but do not press any of the buttons during cleansing.