


Bruksanvisning till Bubbelvägg Infinity

Artikelnummer: 503844, 503845



Introduktion

Det är vår förhoppning att denna bubbelvägg skall ge Er skön avslappning, stimulans och komma till stor nytta och glädje.

Förberedelser

Börja med att packa upp allting och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

Innehåll

En bubbelvägg består av följande delar:

- 1 st bubbelvägg inkl upphängning
- 1 st strömadapter 12V

Underhåll

Bubbelväggen är avtorkningsbar med ett mildt rengöringsmedel.

Vi rekommenderar användning av destillerat vatten för att undvika algbildning.

Montering

Bubbelväggen har 2 lister längs med sidorna, välj rätt skruv (betong+plugg eller träskruv) och sätt upp på väggen.

Påfyllning av vatten

Fyll på vattnet långsamt genom hålet i panelens ovansida, upp till underkanten på det vita bandet med pilen. Var försiktig så att du inte spiller vatten på panelen. Bubblornas hastighet regleras sedan med hjälp av vredet på sidan.

Tekniska data

Storlek 503844 H: 120cm, B: 40cm, D: 5cm

Storlek 503845 H: 150cm, B: 40cm, D: 5cm

Tillbehör

Trådlös styrenhet 5 knappar

Mottagare för trådlös styrning

Artnr

503135

503359

Miljö

När produkten är uttjänt

Bubbelväggen innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870

www.komikapp.se