

Bruksanvisning till Luftrör Hurricane bordsmodell

Artikelnummer: 504044



Introduktion

Luft istället för vatten är ett uppskattat alternativ till bubbelrören. Det är vår förhoppning att detta luftrör skall ge Er skön avslappning, stimulans och komma till stor nytta och glädje.

Luften i Hurricane får de små polystyrenkulorna att flyga runt i röret. Luftröret är bra för miljöer som inte får ha vattenrör.

Innan Hurricane tas i bruk, är det viktigt att alla berörda tagit del av denna bruksanvisningens innehåll.

Förberedelser

Börja med att packa upp alla paket och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

Innehåll

Ett luftrör består av följande delar:

- 1 st Hurricane luftrör, färdigmonterad. Mått: H 66cm, Ø 10cm
- 1 st strömadapter 12V
- 1 st påse med polystyrenkulor

Underhåll

Luftröret är avtorkningsbart med ett mildt rengöringsmedel.

VIKTIG INFORMATION:

När du har stängt av strömmen till luftröret ska det förbli avstängt i minst 30 sekunder innan det sätts på igen för att säkerställa att alla mikrokontroller i kretskortet är helt återställda. Detta kommer att förlänga livslängden för produkten och säkerställa att den fungerar korrekt.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se

Montering

Skruva försiktigt loss toppen av röret där luftfiltret sitter. Ta bort skyddsplasten inuti och håll i de medföljande polystyrenkulorna. Skruva tillbaka locket (se bild nedan)



Miljö

När produkten är uttjänt

Luftröret innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.



Tekniska data

Storlek: Höjd 66cm Ø 10cm



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se